

AKUMULATORSKI ALAT ZA PERTLOVANJE VALUE VET-19Li

UPUSTVO



1. Osnovni dijelovi uređaja

- Drška sa dugmetom za start
- Glava za flaring (izbušivanje)
- Stega (clamp) za cijev
- Indikatorska lampica i LED svjetlo
- Baterija (7,4 V Li-ion, 2 Ah)
- Dugme za resetiranje i osvjetljenje

2. Specifikacija uređaja

Karakteristike	Vrijednost
Model	VET-19Li
Namjena	Bakarne cijevi (soft copper tube) O.D.: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" (opcionalno: mm set)
Konstrukcija flaringa	JIS B 8607 standard
Brzina konusa	cca 120 okr/min, flaring traje 15–20 sekundi
Kapacitet po punjenju	cca 90 flaringa za 3/8" cijev
Temperatura rada	+5 °C do +40 °C
Vrsta baterije	Li-ion, 7,4 V, 2,0 Ah; približno 90 ciklusa
Težina uređaja	~ 1,3–1,38 kg (bez dodataka)
Dimenzije	cca 256 × 101 × 100 mm

3. Specifikacije punjača

Karakteristike	Vrijednost
Napon mreže	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Izlazni napon	8,4V
Izlazna struja	3,5A
Radna temperatura	+5 °C do +40 °C

4. Upozorenja

- Prije povezivanja ili prenošenja uređaja, osigurajte da je prekidač ugašen kako biste spriječili nesreće
- Uklonite alat ili ključ prije uključivanja – neugodnost rotacije može ozlijediti
- Radni prostor mora biti čist i dobro osvijetljen
- Ne nosite labavu odjeću, nakit i osigurajte da kosa ne dođe do pokretnih dijelova
- Uvijek držite stabilnu poziciju tokom rada

5. Način rada

1. Otvorite steg, umetnite bakarnu cijev i poravnajte je uz limit-baffle
2. Zatvorite steg da čvrsto drži cijev
3. Umetnite stegu s cijevi u glavu flaringa
4. Poravnajte oznaku stege s alatom i zaključajte dršku
5. Pritisnite start tipku i otpustite – tijekom rada ne otvarajte dršku
6. Nakon završetka (indikator prestaje svijetliti), otvorite dršku i izvadite stegu i cijev
7. Za resetiranje glave držite tipku reset najmanje 2 sekunde
8. Po potrebi uključite LED svjetlo pritiskom na dugme za osvjetljenje

6. Rješavanje problema

- **Nedovoljni flaring:** stega previše labava ► podesite uvijek mehanički vijak (adjusting bolt) za jači stisak stega
- **Ne reaguje:** provjerite punjač i bateriju, lampica punjenja trepće polako pri normalnom punjenju, svijetli stabilno kada je baterija full
- **Pregrijavanje:** prekid rada i pustiti da se ohladi unutar temperature rada (+5 do +40 °C)
- **Slabija vidljivost:** aktivirati LED svjetlo

7. Dimenzije

- **256 × 101 × 100 mm**
- Težina uređaja: **1,30 – 1,38 kg** bez dodatne opreme
- U paketu: alat, baterija, punjač, stegovi (clamps) za 5 veličina – kutija plastificirana

8. Uslovi garantnog roka za Value VET-19Li

1. Trajanje garancije

Garancija na uređaj iznosi **12 mjeseci** od datuma kupovine, osim ako lokalni zakon ne predviđa drugačije.

2. Šta garancija pokriva

- Materijalne nedostatke i greške u proizvodnji
- Neispravnosti koje se pojave pri uobičajenoj upotrebi u skladu s uputstvom
- Baterija i punjač takođe podliježu istoj garanciji, osim u slučaju prekomjernog habanja

3. Šta garancija ne pokriva

- Oštećenja nastala nepropisnim korištenjem, padovima, udarima, vlagom, prljavštinom ili otvaranjem uređaja
- Oštećenja nastala korištenjem neoriginalnih dijelova, baterija ili punjača
- Redovno trošenje dijelova (npr. konus, stega)
- Servisiranje od strane neovlaštenih lica

4. Uslovi za ostvarivanje garancije

- Priložiti **originalni račun** ili **garantni list s pečatom prodavca i datumom kupovine**
- Uređaj mora biti vraćen u originalnom pakovanju (ili sigurnom transportu)
- Uređaj mora biti čist i bez vidljivih tragova nepažljive upotrebe

5. Postupak u slučaju kvara

- Kontaktirajte ovlaštenog distributera
- Opisati kvar, navesti serijski broj i datum kupovine
- Trošak slanja snosi korisnik, a nakon popravke (ako je pod garancijom), vraća se o trošku proizvođača

6. Napomena

Proizvođač zadržava pravo odbiti garanciju u slučaju zloupotrebe ili nepoštivanja uputstava. Zamjena uređaja vrši se samo ako kvar nije moguće otkloniti.